

PETIT LEXIQUE DES TERMES UTILISÉS

Allège

Partie fixe, vitrée ou non, placée au-dessous du vantail de la menuiserie. Elle peut apporter de la clarté (vitrage) ou combler une ouverture importante en hauteur. Elle est aussi dénommée Châssis fixe.

Appui maçonnerie

L'appui est destiné à supporter la fenêtre et à rejeter l'eau en partie basse de celle-ci. Il peut être en pierre, béton, ou autre matériau, et est placé horizontalement en partie basse de la fenêtre.

Baie vitrée

Une baie vitrée est une fenêtre se caractérisant par la grande surface de son vitrage. Terme souvent employé pour désigner un châssis coulissant.

Barillet de sécurité

Le barillet (ou cylindre) est la partie de la serrure où l'on insère la clé. C'est lui qui permet la condamnation d'une porte.

Bâti

Synonyme de « dormant ». Cadre fixé au mur sur lequel sont montés le ou les ouvrants de la fenêtre ou de la porte. C'est la partie de la menuiserie qui ne bouge pas, contrairement aux ouvrants.

Battement

Partie centrale d'une menuiserie à deux vantaux.

Châssis à frappe

Ce terme désigne les fenêtres sur lesquelles l'ouvrant vient « frapper » le dormant lors de la fermeture. Parmi les châssis à frappe, on retrouve les ouvertures à la française, les châssis oscillo-battants, les châssis à soufflet et les châssis à ouverture extérieure. On emploie ce terme de châssis à frappe par opposition aux châssis coulissants.

Châssis coulissant

Synonyme de « baie vitrée ». Un châssis coulissant permet aux vantaux, non pas de s'ouvrir vers l'intérieur, mais de glisser l'un par rapport à l'autre sur un rail, tout en créant l'ouverture désirée. Les vantaux peuvent se superposer ou disparaître dans le mur. Dans ce cas, on parlera de châssis coulissant « à galandage ».

Châssis fixe

Châssis qui ne s'ouvre pas.

Cintrage

Action de donner une forme en courbe (demi-cercle, arc de cercle ou assemblage d'arcs) à la partie supérieure d'une fenêtre ou d'une porte ou à une imposte.

Coffre de volet roulant

Caisson dans lequel se déroule et s'enroule le tablier du volet roulant. Suivant le type de pose, le coffre est visible ou non.

Coulisses

Pièce comportant une rainure permettant de guider le tablier de volet roulant lors de sa montée et sa descente.

Crémone

La crémone est un mécanisme qui permet le verrouillage ou l'ouverture d'une fenêtre, d'un coulissant ou d'une porte.

Dimensions hors tout

Hauteur et largeur extérieures de la menuiserie, dormant inclus.

Dormant

Synonyme de « bâti ». Cadre fixé au mur sur lequel sont montés le ou les ouvrants de la fenêtre ou de la porte. C'est la partie de la menuiserie qui ne bouge pas, contrairement aux ouvrants.

Embrasure

Espace libre dans l'épaisseur d'un mur permettant de recevoir une porte ou une fenêtre.

Fermeture

Désigne tout ouvrage de protection des portes et des fenêtres contre l'effraction ou les intempéries. Les volets roulants, les volets battants sont des fermetures, par opposition aux portes et fenêtres, qui sont des ouvertures.

Feuillure

Angle rentrant dans la maçonnerie pour encastrier un dormant ou angle rentrant sur la menuiserie pour recevoir un vitrage ou un ouvrant.

Galandage

Porte-fenêtre coulissante dont le vantail ou les vantaux mobiles s'effacent à l'intérieur des murs ou des cloisons. Cela permet ainsi une ouverture maximale.

Imposte

Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, placée au-dessus du vantail (ou des vantaux) de la fenêtre ou de la porte. Elle peut apporter clarté (vitrage) et combler une ouverture importante en hauteur. Elle peut être rectangulaire ou cintrée.

Joint balai

Joint qui sert à assurer l'étanchéité sans avoir un frottement trop important.

Joint de frappe

Le joint de frappe permet l'étanchéité par la fermeture de l'ouvrant sur le dormant.

Linteau

Partie renforcée soutenant la maçonnerie et située au-dessus d'une ouverture.

Ouverture à la française

Une fenêtre dite à ouverture à la française s'ouvre vers l'intérieur du bâtiment (si une fenêtre s'ouvre vers l'extérieur, on parle « d'ouverture à l'anglaise »).

Ouvrant

Partie mobile d'une fenêtre ou d'une porte.

Oscillo-battant

Système qui combine l'ouverture à la française et celle du soufflet.

Parcloses

Pièces de faible section servant au maintien des vitrages ou des parties pleines (panneaux) des vantaux.

Pêne

Pièce mobile d'une serrure. Son engagement dans la gâche centrale du dormant assure l'immobilisation de l'ouvrant.

Petit(s)-bois

Traverse ou montant étroit, qui divise la surface d'un vitrage de fenêtre ou de porte-fenêtre. Les petits bois peuvent être collés sur le vitrage ou incorporés à l'intérieur du vitrage. Synonyme de croisillons.

Qualicoat

Le label Qualicoat garantit un niveau de qualité maximum pour le thermolaquage des profils utilisés pour la fabrication des menuiseries aluminium.

Qualimarine

Le label QUALIMARINE concerne la préparation de surface des profilés en aluminium, avant laquage, pour les applications en atmosphères agressives (bord de mer et pollution).

Rupture de pont thermique

Procédé d'assemblage des profilés aluminium qui assure l'isolation thermique et permet d'éviter la condensation.

Sens d'ouverture

Toutes nos portes et fenêtres peuvent s'ouvrir en tirant vers l'intérieur ou en poussant vers l'extérieur, vers la gauche ou vers la droite. Le sens d'ouverture doit être précisé au moment de la commande.

Soubassement

Partie basse pleine d'une porte ou d'une porte-fenêtre.

Soufflet (châssis à soufflet)

Système d'ouverture par lequel seule la partie haute de l'ouvrant bascule vers l'intérieur. L'ouverture est limitée.

Tablier de volets roulants

Le tablier d'un volet roulant désigne l'ensemble des lames. C'est lui qui s'enroule pour découvrir la baie

Thermolaquage

Procédé de laquage par poudrage et cuisson dans un four des profilés aluminium.

Traverse

Pièce horizontale d'une menuiserie.

Vantail

Partie mobile d'une menuiserie constituée d'un cadre et d'un remplissage. Le vantail peut être ouvrant, fixe ou semi-fixe. Synonyme d'ouvrant.

Vantail de service

Pour un châssis à frappe, c'est le vantail principal qui porte la poignée. Pour un châssis coulissant, le vantail de service est celui qui est sur le premier rail, le plus à l'intérieur de la pièce.

Vitrage Stadip

Les lames de verre qui composent ce type de vitrage sont séparées les unes des autres par un ou plusieurs film(s) PVB. En cas de bris, le verre reste en place (comme pour un pare-brise de voiture), ce qui constitue un nouvel obstacle contre l'effraction. Résistance au feu et bonne performance acoustique.

UNE QUESTION ?

0590 38 60 10